



MODE D'EMPLOI BOL PLIANT

	1. Plier tous les « joints » (ou lignes pré-dessinées) vers l'intérieur (se fier au logo).
	2. Plier la languette vers l'extérieur, et le triangle notable par les joints (qui se trouve à être le coin) vers l'extérieur, sous la languette.
	3. Insérer la languette entre les 2 épaisseurs.
	4. Glisser la languette au complet et répéter avec les trois autres coins.
	5. Tadaaaa!